

Come fare le vostre connessioni coassiali :



Gamma di frequenza	MHz	250-2340
Perdita di inserzione	dB	1
Passante per alimentazione elettrica	A	3,25
Dimensioni	mm	61x51x16

2 3

- 1= Linea passante IN/a LNB
- 2= all'alimentazione
- 3=Linea passante OUT

Application injection of LNB power

